

ŘÍDICÍ JEDNOTKA KVS3.0Wi-Fi

S DVÍŘKY

NÁVOD PRO OBSLUHU



Řídicí jednotka s dvířky pro slepice

Hlavní parametry řídicí jednotky

Napájení: Rozměry a krytí: Max. hmotnost zdvihu: Specifikace Wi-Fi: 5VDC 110 x 110 x 60 mm, IP40 0,5kg 802.11 b/g/n (2,4GHz)

POUŽITÍ

Řídicí jednotka Slunce ovládá dvířka, která se automaticky otevřou při východu slunce a zavřou při západu slunce.

K řídicím jednotkám doporučujeme použít dvířka značky KuraVen.

Dvířka se otvírají tahem provázku, který je namotáván na hřídel motoru v řídicí jednotce. Uvolňováním provázku z hřídele motoru se za pomocí gravitační síly dvířka zavírají. Dvířka se musí volně pohybovat z polohy otevřeno a zavřeno. Doporučená hmotnost dvířek od 0,3 – 0,5kg.

MONTÁŽ

Před samotnou montáží vybalte řídicí jednotku s dvířky a vizuálně zkontrolujte stav zařízení. Připravte si potřebné nářadí a postupujte podle návodu níže:

Řídicí jednotka s NAŠIMI dvířky

- 1. Sestavte dvířka podle obrazového návodu,
- 2. Řídicí jednotku připevněte na sestavená dvířka,
- Dvířka s řídicí jednotkou připevněte na kurník, Nad jednotkou doporučujeme instalovat stříšku proti dešti,
- 4. Řídicí jednotku připojte k napájení s dodaným adaptérem, který musí být chráněn proti dešti,
- 5. Řídicí jednotku nastavte viz. níže,
- 6. Pravidelně kontrolujte bezproblémový chod zařízení.

Řídicí jednotka s VLASTNÍMI dvířky

- Řídicí jednotku připevněte na stěnu nad vašimi dvířky ve vzdálenosti cca 60cm od prahu dvířek, Pokud je výška jiná je nutná úprava nastavení ve webovém prostředí jednotky. Nad jednotkou doporučujeme instalovat stříšku proti dešti,
- 2. Rychlosponu s provázkem připojte k dvířkám váhy 0,3 0,5kg,
- 3. Řídicí jednotku připojte k napájení s dodaným adaptérem, který musí být chráněn proti dešti,
- 4. Řídicí jednotku nastavte viz. níže,
- 5. Pravidelně kontrolujte bezproblémový chod zařízení.

NASTAVENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Řídicí jednotka potřebuje pro svou správnou funkčnost zavěšená dvířka! Po prvním připojení řídicí jednotky k napájení zazní 3x pípnutí (tovární nastavení).

Jednotka standardně vyhodnocuje stav osvětlení 10 minut a poté dojde (dle nastavení zpoždění) k otevření nebo zavření.

Při prvním aut. zavírání po západu slunce, zní přerušované pípání viz. níže.

NASTAVENÍ ZPOŽDĚNÍ bez Wi-Fi

Po západu slunce řídicí jednotka oznamuje přerušovaným pípáním (1s pípá 10s nepípá) uživateli možnost nastavit délku zpoždění zavření. Pokud jsou již všechny slepice v kurníku, uživatel nadzvedne dvířka a ty se posléze zavřou. Jednotka uloží dobu zpoždění. Pokud uživatel nevyslyší výzvu, jednotka uloží maximální dobu zpoždění (1 hodinu) a dvířka se po této době automaticky zavřou.

Jednotku můžete také nastavit pomocí mobilního telefonu přes webové rozhraní viz. níže.

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Vymazání uloženého nastavení se provede přidržením tlačítka po dobu 10s po připojení napájení nebo ve webovém rozhraní. Úspěšné provedení je potvrzeno akustickou signalizací (3x pípnutí).











USB VÝSTUP

USB výstup je automaticky aktivován v průběhu západu slunce po dobu dle nastavení přes webové rozhraní. USB výstup je určen k ovládání externího příslušenství značky KuraVen např. světla nebo krmiče.

SIGNALIZACE

Popis stavů řídicí jednotky pomocí akustické signalizace:

SIGNALIZACE	POPIS FUNKCE
3x krátké pípnutí	zařízení je nastaveno do tov. nastavení po připojení napájení
	(možnost nastavit délku zpoždění zavření dvířek bez Wi-Fi)
nepípá	nastaveno a uloženo délka zpoždění zavření dvířek po
	připojení napájení, jednotka není připojená na Wi-Fi
přerušované co 10s	nadzvednutím dvířek uloží délku zpoždění
trvalé při otevírání	zaseknuta dvířka při otevírání nebo porucha snímače otevření
trvalé při zavírání	slepice je v prostoru dvířek při zavírání nebo lehká dvířka
1x dlouhé pípnutí	po připojení napájení: aktivní testovací režim
2x krátké pípnutí	po připojení napájení: jednotka nastavena a připojena na Wi-Fi
2x krátké pípnutí	jednotka se úspěšně připojila na Wi-Fi po nastavení nové sítě
trvalé i po vypnutí	detekována porucha snímače – provést továrním nastavení

Akustická signalizace se vypne, pokud je detekováno úspěšné automatické zavření nebo otevření dvířek, kromě poruchy snímače intenzity světla.

MONTÁŽ SNÍMAČE DO EXTERIÉRU

Pokud jsou dvířka instalovaná v kurníku, musí být použit externí světelný snímač, který je připevněn na venkovní stěně kurníku.

Postupujte podle návodu níže:

- 1. Přepínač na boční straně jednotky přesuňte na horní pozici (označená EX.).
- 2. Do konektoru zasuňte externí snímač a připojte napájení.
- 3. Externí snímač připevněte ke stěně kabelem dolů.
- 4. Přes webové rozhraní ověřte funkci snímače.

OVLÁDACÍ PRVKY JEDNOTKY





NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

Řídicí jednotku můžete ovládat a nastavit bezdrátově.

PŘIPOJENÍ K ŘÍDICÍ JEDNOTCE

- 1. Připojte jednotku k napájení a vyčkejte 1 minutu.
- 2. Na vašem telefonu nebo počítači aktivujte Wi-Fi a zvolte vyhledávání nové dostupné sítě. Vypněte mobilní data.
- Připojte se na dostupnou síť s označením KVS3-Nastavit a zadejte heslo 12341234. Pokud je jednotka již připojena do vaši Wi-Fi sítě, síť KVS3-Nastavit nebude dostupná.
- 4. V internetovém prohlížeči zadejte http://192.168.4.1

PŘIPOJENÍ JEDNOTKY DO Wi-Fi SÍTĚ

- 1. Na vašem telefonu nebo počítači aktivujte Wi-Fi, zvolte vyhledávání nové dostupné sítě a vypněte mobilní data.
- 2. Připojte jednotku k napájení.
- Ihned se připojte na dostupnou síť s označením KVS3-Pripojit. Pokud nedojde k připojení, jednotka do 1 minuty nastaví novou sít KVS3-Nastavit viz výše.
- 4. V internetovém prohlížeči zadejte http://192.168.4.1
- 5. Vyberte vlastní síť Wi-Fi a zadejte heslo a stiskněte ULOŽIT.
- Se zařízením s OS Win, Android12+ a IOS se připojte na stejnou síť a zadejte do prohlížeč <u>http://KVS3.local</u> nebo <u>http://KVS3</u> pouze pro OS Win.
 Pokud chcete jednotku ovládat přes zařízení s OS Android 11-, zav

Pokud chcete jednotku ovládat přes zařízení s OS Android 11-, zadejte IP adresu, která je zobrazena v okně STAV DVÍŘEK na zařízení s OS viz výše.

OVLÁDÁNÍ DVÍŘEK

Ovládání je situováno do prvního okna, kde můžete sledovat stav dvířek a tlačítkem OTEVŘÍT/ZAVŘÍT je manuálně ovládat. Manuální

ovládání dvířek doporučujeme pouze při vizuálním kontaktu s jednotkou.

DODATEČNÉ NASTAVENÍ JEDNOTKY

Chování jednotky můžete měnit přes tlačítko *Nastavení*. Parametry se automaticky ukládají při změně nebo kliknutím mimo zvolenou oblast.



siedovat	stav	avire	ка	tiacitkem	
Tov. reset	Resetovat				
NASTAVENÍ					
ŘÍZENÍ PODLE SLUNCE					
Zpožc Zpožde Hranice svě	lění zavírán ění otevírán tla otv./zav	ıí: 30 ıí: 10 v.: 15] minut] minut] % (tma	a (060) a (060) a <= 530)	
ŘÍZENÍ PODLE ČASU - experiment					
Synchronizace času probíhá přes internet! Hodinové řízení: 🗌 VYPNUTO					
USB VÝSTUP					
USB výstup se aktivuje při západu slunce. Trvání aktivace USB: 0 minut (vyp. = 0180)					
ALARMY/PORUCHY					
Limita Akustická sigr	alarmu zav nal. poruch	y: 🔽	sekur POVC	nd (1100) DLENÁ	
Email	pro hlášen	IÍ:	bek@se at testo	znam.cz vací zprávu	
Jméno	pro hlášen	ní:			



KVS3-Nastavit	۵	18%
JMÉNO SÍTĚ		
HESLO		
Uložit		
Vyhledat dostupn	é síte	ě